

Anleitung für Firestar Gartenkamine



Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Firestar Gartenkamin. Sie haben eine gute Wahl getroffen! Diese Anleitung soll Ihnen den Aufbau Ihres neuen Gartenkamins erleichtern und Ihnen die Inbetriebnahme näher bringen.

Anleitung Firestar Gartenkamine



Lesen Sie bitte vor Installation und Inbetriebnahme alle Anleitungen und Informationen. Sie vermeiden so Fehlfunktionen und Bedienfehler. Der Installateur und der Betreiber sind verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme anhand der Anleitung zu informieren. Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.

Aufbau

Sie benötigen:

- 1 Torx-Schraubenzieher oder Akku-Schrauber mit entsprechendem Bit
- Am besten erledigen Sie den Aufbau mit einer zweiten Person
 - ca. 10 – 15 Minuten Ihrer Zeit

Ihr Gartenkamin wird in einem sicheren Holzverschlag zu Ihnen geliefert. Lösen Sie zuerst die kompletten äußeren Holzlatten, so dass der Kamin frei auf dem unteren Holzpodest steht. Heben Sie nun den Kamin von dem Podest und positionieren Sie ihn nach Belieben (wie bereits erwähnt empfiehlt sich der Aufbau mit einer 2ten Person).

Den Kamin bitte NICHT an der Reling anheben!

Nun müssen Sie lediglich die Zubehörteile (Grillrost, Fettschutzpfanne (ab DN 650 enthalten), Funkenfluggitter und Rauchrohr) aus dem Brennraum entnehmen und vorsichtig vom Verpackungsmaterial befreien. Stecken Sie das Funkenschutzgitter und das Rauchrohr behutsam ineinander, da der Lack vor der ersten Befeuern noch relativ empfindlich ist. Das Rauchrohr muss nun nur noch über den Stutzen auf den Kamin gesetzt werden und schon können Sie Ihren Gartenkamin in Betrieb nehmen.

Bitte das Abzugsrohr gerade von oben aufstecken!

Lackierung

Unsere Gartenkamine sind komplett aus Edelstahl gefertigt und mit einer Außenlackierung aus hochhitzebeständigem Senotherm-Lack versehen (ausgenommen gebürstete Ausführungen/Teile). Der Lack ist vor der ersten Befeuern relativ empfindlich. Sollte es jedoch beim Aufbau zu einem Kratzer kommen, können Sie bei uns jederzeit eine Dose Lack in der passenden Farbe in unserem Shop (www.firestar-gartenkamine.de) nachbestellen. Etwaige Schäden durch das Entfernen der Verpackung oder durch unsachgemäße Behandlung können nicht anerkannt werden.

Erste Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme darf nur durch Befeuern und nicht durch Grillen erfolgen. Die Senotherm-Lackierung wird sich beim ersten anfeuern vollständig einbrennen und dadurch Kratz- und Stoßfest werden. Befeuern Sie den Kamin am Anfang nur leicht (2-3 Holzscheite) und steigern Sie dann langsam die Hitzeentwicklung durch nachlegen von Holzscheiten. Der Lack ist nach ca. 45-60 Minuten vollständig eingebrannt. Bei diesem Vorgang wird es außen an dem Kamin zu einer leichten Dampfentwicklung kommen.

Verwenden Sie grundsätzlich keine Brandbeschleuniger wie Benzin oder Spiritus!

Anleitung Firestar Gartenkamine

Brennstoffe

Die Befuerung sollte nur durch mind. 2 Jahre abgelagertes trockenes Buchenholz (oder ähnlich) erfolgen. Für den Grillvorgang können Sie auch Holzkohle oder Grillbriketts verwenden, welche Sie direkt in den Brennraum auf die Feuerbetonsteine geben können. Während des Brennvorgangs ist der Grillrost und die Fettschutzpfanne (und/oder andere Zubehörteile) aus dem Brennraum zu entfernen oder herauszuschwenken.

Die folgende Tabelle soll Ihnen helfen, die Menge an Holz besser einschätzen zu können:

Modell	Holz in kg	entspricht (circa)
DN 550	2,20	2 Holzscheite
DN 650	2,80	2-3 Holzscheite
DN 700	4,00	3 Holzscheite
DN 700 Swing	4,00	3 Holzscheite
DN 700 Swing Glas	4,00	3 Holzscheite
DN 700 CUBE	4,00	3 Holzscheite
DN 800	5,20	3-4 Holzscheite

Bitte beachten Sie, dass die Größe der Holzscheite sehr stark variieren kann. Daher handelt es sich in der Tabelle um Circa-Angaben.

Verbrennen Sie bitte keine (Garten-)Abfälle in Ihrem Gartenkamin!

Reinigung

Den Kamin bitte **NUR** mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie dabei keine scharfen, spitzen oder rauen Gegenstände, da der Lack dadurch beschädigt werden kann. Bei Ausführungen aus unlackiertem Edelstahl darf auch ein geeigneter Edelstahlreiniger zum Einsatz kommen. Vergessen Sie bitte auch nicht den Aschekasten regelmäßig zu entleeren.

Dies sollte je nach Dauer und Stärke der Befuerung nach jedem 2-3 Mal geschehen. Sorgen Sie bitte auch für eine regelmäßige Reinigung des Kamins von außen. Aschereste oder sonstiger Schmutz kann den Lack mit der Zeit angreifen und zu Korrosion führen. Wir empfehlen zudem die Schutzhülle, welche in unserem Zubehör-Shop bestellt werden kann (www.firestar-gartenkamine.de).

Warten Sie mit der Reinigung immer, bis der Gartenkamin vollständig abgekühlt ist!

Hinweis zur Reinigung (nur für DN 700 SWING Glas):

Verwenden Sie bitte zum Reinigen der Scheibe keine scharfen oder spitzen Gegenstände, wie z.B. Stahlwolle oder Cerafeld-Schaber. Diese können die Scheibe beschädigen. Wir empfehlen hier auf Reinigungsmittel auszuweichen, die explizit für Kaminscheiben geeignet sind.

Holzlagerung/Unterbau

Sie können den Kamin-Unterbau zur Holzlagerung verwenden. Stapeln Sie die Holzschicht nicht zu hoch, **maximal eine Schicht!** Feuchtes Holz kann durch die Wärmeentwicklung trocknen. Legen Sie das Holz behutsam in den Unterbau, da der untere Teil mit einer Lackierung versehen ist (ausgenommen Ausführungen Edelstahl gebürstet). Um den Unterbau vor Kratzern zu schützen können Sie in unserem Shop (www.firestar-gartenkamine.de) Einlegeböden passend für Ihren Gartenkamin bestellen. Im unteren Bereich Ihres Kamins befindet sich zudem eine fünfte Halte-Öse (nur bei DN 700, DN 700 Cube und DN 800). Diese dient als Halterung für nicht benötigtes Zubehör.

Lagern Sie keine schnellentzündlichen Teile in diesem Bereich!

Anleitung Firestar Gartenkamine

Grillen/Fettschutzpfanne

Das mitgelieferte Zubehör besteht aus Grillrost und Fettschutzpfanne (nur ab DN 650 inklusive enthalten) aus Edelstahl. Diese sind variabel in 4 Höhen einzuhängen (bei DN 550 nur 3 Hülsen) und schwenkbar. Zur Reinigung können Sie handelsübliche Reiniger verwenden oder die Teile auch im Geschirrspüler reinigen. **Achten Sie beim Grillen darauf, dass kein heißes Fett auf die lackierten Außenteile gelangt, da es sonst zu Lackschäden kommen kann. Für Lackschäden durch Fetttropfen, Glut oder ähnliches wird keine Haftung übernommen.**

Verwenden Sie zum Herausschwenken des Grillrostes die Fettschutzpfanne (für DN 550 optional erhältlich). Die Fettschutzpfanne sollte nur zum Einsatz kommen, wenn Sie den Grillrost Herausschwenken möchten. Einfach die Pfanne unter dem Grillrost positionieren und dann beide Teile auf einmal Herausschwenken. Beim Grillvorgang sollte die Fettschutzpfanne herausgeschwenkt sein. Die Fettschutzpfanne ist nicht zum Braten geeignet.

Fassen Sie diese Zubehör-Teile während des Grillvorgangs nur mit Handschuhen oder Topflappen an! Während der regulären Befeuerung sind die Zubehörteile auszuhängen oder herauszuschwenken!

Sicherheitshinweise (bitte unbedingt beachten)

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Kamin nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Achten Sie auch auf Haustiere. Zudem gilt allgemein: Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen. Die jeweils örtlich gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften, besonders in den Sommermonaten (z.B. Waldgebiete) sind zu beachten. Der Betrieb sollte nur unter ständiger Aufsicht erfolgen. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets Löschmittel (Feuerlöscher, Sand, o.ä.) bereit. Bedenken Sie bitte bei der Wahl des Aufstellortes, dass genügend Abstand zu brennbaren Bauteilen eingehalten wird und dass der Abzug des Kamins ausreichend Platz hat den Rauch abzugeben. Beachten Sie bitte auch, dass der Kamin auf Rollen steht und beweglich ist. Bei starken Winden empfehlen wir den Kamin zu sichern. Für Schäden, die durch Umbauten oder unsachgemäße Behandlung entstehen übernehmen wir keine Haftung. Bei Anschlüssen an eine Schornsteinanlage (oder ähnlichem) sollte der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister befragt werden. Der Kamin darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden und ist nur für den Einsatz im Freien vorgesehen.

Garantie

Grundsätzlich geben wir 2 Jahre Herstellergarantie auf die Funktionsbereitschaft des Kamins. Lackierung und Brennraumsteine unterliegen jedoch ständigen Witterungseinflüssen und teilweise extremen Temperaturen. Daher können wir für diese Teile leider keine Garantie oder Gewährleistung übernehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Firestar Gartenkamin.

Ihr Firestar Gartenkamine Team.