



Wichtige Hinweise für den Betrieb von firestar Sonderlösungen

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb Ihrer firestar Sonderlösung zu gewährleisten.

Vor Inbetriebnahme

- Schornsteinfeger informieren: Vor der Installation Ihrer Sonderlösung unbedingt den zuständigen Schornsteinfeger einbeziehen. Er prüft, ob Bedenken bestehen und ob ggf. eine Sondergenehmigung erforderlich ist.
- Abstände prüfen: Achten Sie auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen.
- Bedienungsanleitung beachten: Lesen und befolgen Sie die beiliegende Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig.

Während des Betriebs

- Ausreichende Belüftung sicherstellen: Sorgen Sie stets für ausreichende Zuluft und Abluft. Halten Sie Fenster oder Lüftungseinrichtungen entsprechend geöffnet.
- Rohre freihalten: Abluft- und Zuluftrohre dürfen niemals blockiert oder zugestellt werden.
- Rauchentwicklung beachten: Sollte Rauch in den Raum gelangen, öffnen Sie sofort alle Fenster und sorgen Sie für schnellen Abzug.
- Nur zugelassenes Brennmaterial verwenden: Keine Abfälle, Flüssigkeiten oder ungeeigneten Brennstoffe verbrennen.
- Kinder & Haustiere fernhalten: Während des Betriebs darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Brandlöscheinrichtung bereithalten: Halten Sie stets einen Feuerlöscher oder geeignetes Löschmittel griffbereit.

Pflege & Sicherheit

- Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Anlage regelmäßig auf Ablagerungen, Beschädigungen oder Verstopfungen.
- Keine nachträglichen Veränderungen: Die Sonderlösung darf nicht eigenmächtig verändert oder mit zusätzlichen Bauteilen versehen werden.

Checkliste

- ⊘ Mindestabstände zu brennbaren Materialien eingehalten

 - - ⊘ Rohre frei von Hindernissen
 - ⊘ Nur zugelassenes Brennmaterial verwendet
 - ⊘ Kinder & Haustiere ferngehalten
 - ⊘ Keine eigenmächtigen Veränderungen vorgenommen